

## Procedura składania wniosku o odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców z terenu Gminy Przyrów

Grafika przedstawia zdjęcia, kolejno od lewej płyty azbestowe, faliste, płyty azbestowe płaskie, wzór wyliczenia powierzchni płyty azbestowej, paleta drewniana, płyty azbestowe złożone na palecie, wzór wniosku do wypełnienia.

Na grafice umieszczono następujący tekst:

1. zdemontowane pokrycie dachowe zawierające azbest np.: płyty eternitowe faliste, płyty płaskie;
2. Zmierz powierzchnię jednej płyty, przyjmij, że 1 m<sup>2</sup> płyty to 15 kg;
3. Policz ilość płyt – otrzymasz ilość płyt w [m<sup>2</sup>] i całkowitą wagę płyt w [kg];
4. Złóż płyty w jednym miejscu (najlepiej na palecie drewnianej);
5. Zrób kolorowe zdjęcie złożonych płyt - koniecznie dołącz je do wniosku!;
6. Wypełnij wniosek i złóż w Urzędzie Gminy.